

GROTE BEURT

Datum :

Apk keuring :

Kenteken :

Viergasmeting :

Cliënt opdracht :

Roetmeting diesel :

Kilometerstand :

In De Auto

		✓	!	✗
Instrumentenpaneel	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlichting				
Claxon	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Airbag	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pedaalrubbers	Controleren Op Slijtage Controleren Rubbers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kachelventilator	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwarming				
Veiligheidsgordels	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vrije Slag				
Koppelingspedaal	Afstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vrije Slag				
Koppelingspedaal				
(Mm) Zelfstellend				
Stoel Bevestiging	Controleren Bevestigingspunten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Speling Stuurinrichting	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(Stuurwiel)				
Service Interval Melder	Instellen Resetten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Om De Auto

		✓	!	✗
Verlichting Voor	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlichting Achter Met	Controleren Op Breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reflectoren	Controleren Werking			
Buitenspiegel Links/Rechts	Controleren Op Breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitensproeiers	Afstellen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruitenwissers	Controleren Op Slijtage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deurscharnieren Links En	Controleren Sluiting Deur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechts	Smeren			
Carrosserie	Controleren Op Beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bumpers	Controleren Op Beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ruiten	Controleren Op Beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Controleren Op Breuk			

Onder De Motorkap		✓	!	✗
Controlelamp Niveau Remvloeistof	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klepspeling Uitlaatklepspeling (Mm) Hydraulisch	Afstellen Speling Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof Niveau Soort/Type Remvloeistof Dot 4	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Koelvloeistof Niveau	Controleren Niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vriespunt Koelvloeistof	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stuurbekrachtigings Olie Niveau	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-Riemen	Controleren Op Slijtage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandstofslangen	Controleren Bevestiging Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radiator, Koelslangen Overdruk Koelsysteem (Bar) 1.4-1.6	Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waterpomp	Controleren Lagering Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verdeelkap	Controleren Op Doorslag Controleren Op Vocht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bougiekabels	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor	Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accu	Controleren Bevestiging Controleren Zuurgraad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorsteunen	Controleren Bevestiging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gaskabel	Controleren Afstelling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carterventilatie	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ontstekingstijdstip Ontstekingstijdstip(°) 6 ± 1 Voor B.D.P.	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stationair Toerental Stationair Toerental Controlewaarde (Tpm) 750-850 Automaat	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof Soort/Type Remvloeistof Dot 4	Controleren Vloeistofstaat Verversen (Elke 2 Jaar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auto Half Hoog		✓	!	✗
Bandenspanning	Bijvullen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reserveband	Bijvullen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bandprofiel Linksvoor	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bandprofiel Rechts Voor	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bandprofiel Linksachter	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bandprofiel Rechts Achter	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aandrijfjas Hoezen	Controleren Op Beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fuseekogels	Controleren Gangbaarheid Controleren Speling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stuurkogels	Controleren Gangbaarheid Controleren Speling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stuurhuis Hoezen	Controleren Op Beschadigingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stuurhuis	Controleren Speling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schokdempers Voor	Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veren Voor	Controleren Op Breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schokdempers Achter	Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Veren Achter	Controleren Op Breuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remmen Voor Schijfslingering Voor Max. (Mm) 0.1	Controleren Breukvlakken (Visueel) Controleren Op Slijtage Controleren Slijtagepatroon Controleren Voeringsdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remmen Achter Minimum Voeringsdikte Achter(Mm) 1.5	Controleren Breukvlakken (Visueel) Controleren Op Slijtage Controleren Slijtagepatroon Controleren Voeringsdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remslangen,Leidingen	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handrem	Controleren Afstelling Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remsysteem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Remmen Voor Schijfslingering Voor Max. (Mm) 0.1	Controleren Breukvlakken (Visueel) Controleren Op Slijtage Controleren Slijtagepatroon Controleren Voeringsdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remmen Achter Minimum Voeringsdikte Achter(Mm) 1.5	Controleren Breukvlakken (Visueel) Controleren Op Slijtage Controleren Slijtagepatroon Controleren Voeringsdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remslangen,Leidingen	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Handrem	Controleren Afstelling Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onder De Auto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ophangpunten Uitlaatsysteem	Controleren Montage Materiaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitlaatsysteem	Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versnellingsbak Olie Versnellingsbakolie Interval (Km/Jr) 60000 Alleen Oliepeil	Controleren Niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Controleren				
Olielekkage Versnellingsbak	Controleren Afdichting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schakelmechanisme	Controleren Werking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stabilisatorstang	Controleren Rubbers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Draagarmrubbers Voor/Achter	Controleren Rubbers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cardanolie	Controleren Niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benzinetank	Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Benzineslangen	Controleren Lekkage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wagenbodem	Controleren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Onderhouds Gegevens		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distributieriem Distributieriem Interval (Km) 120000 Iedere 30000 Controleren	Controleren Op Slijtage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brandstoffilter Brandstoffilter Interval (Km) 60000	Vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luchtfilter Luchtfilter Interval (Km) 60000	Huis Reinigen Vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oliefilter Oliefilter Interval (Km) 15000	Vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorolie Kleine Beurt Interval (Km) 15000	Verversen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interieurfilter Interieurfilter Interval (Km) 30000 Of 1X Per Jaar	Huis Reinigen Vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bougies Bougie Interval (Km) 60000	Vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Remvloeistof Soort/Type Remvloeistof Dot 4	Controleren Vloeistofstaat Verversen (Elke 2 Jaar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkzaamheden		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Foutcode Geheugen Ecu	Uitlezen Wissen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Banden profiel

Links voor : mm

Rechts voor : mm

Reserve : mm

Links achter : mm

Rechts achter : mm